



Instruções de instalação



Colectores planos
Instalação sobre telhado

FKT-1

para sistemas térmicos de
energia solar Vulcano

1	Generalidades	3
2	Características técnicas	4
3	Segurança	5
3.1	Utilização correcta	5
3.2	Estrutura das instruções	6
3.3	Respeite estas indicações de segurança	6
4	Antes da instalação	7
4.1	Indicações gerais	7
4.2	Descrição dos componentes	8
4.3	Meios auxiliares suplementares necessários	10
4.4	Transporte e armazenamento	10
4.5	Documentação técnica	11
4.6	Definir espaço no telhado	12
5	Instalar a ligação de telhado e os perfis	13
5.1	Determinar as distâncias	14
5.2	Cobertura com telhas	15
5.3	Cobertura de telhas planas	17
5.4	Cobertura com chapa ondulada	19
5.5	Telhado de ardósia ou de ripas	22
5.6	Telhado de chapa	22
5.7	Instalar perfis adicionais (acessório)	23
5.8	Instalar os perfis	24
6	Instalação dos colectores	26
6.1	Preparar a instalação dos colectores	27
6.2	Fixar os colectores	28
7	Ligar o sensor do colector	32
8	Ligar os tubos colectores	33
8.1	Purga através de enchimento sob pressão	33
8.2	Saída de ar pelo dispositivo de purga no telhado (acessório)	34
9	Instalar o conjunto de ligação para duas filas (acessório)	37
10	Trabalhos finais	38
10.1	Controlo de instalação	38
10.2	Isolar os cabos de ligação e os tubos colectores	38
11	Curtas instruções para telhado de telha holandesa e enchimento sob pressão	39

1 Generalidades

Este capítulo descreve quais as regras e técnicas que deverão ser respeitadas ao efectuar a instalação.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Na instalação e utilização da instalação devem ser observadas as normas e regulamentações nacionais!

Alemanha		
Trabalhos de montagem sobre telhados	Instalações térmicas de energia solar	Instalação e equipamento de caldeiras de água
DIN 18338, VOB, Parte C ¹ : Trabalhos de cobertura e vedação de telhados. DIN 18339, VOB, Parte C: Trabalhos de canalizador. DIN 18451, VOB, Parte C: Trabalhos de andaimes.	EN 12976: Instalações térmicas de energia solar e seus componentes (instalações pré-fabricadas). ENV 12977: Instalações térmicas de energia solar e seus componentes (instalações fabricadas segundo pedido do cliente). DIN 1988: Regulamentos técnicos para instalações de água sanitária (TRWI).	DIN 4753, Parte 1: Esquentadores de água e instalações de aquecimento de água sanitária; requisitos, identificação, equipamento e teste. DIN 18380, VOB: Instalações de aquecimento de água para aquecimento e consumo. DIN 18381, VOB: Trabalhos de instalação de gás, água e esgotos. DIN 18421, VOB: Trabalhos de isolamento térmico em instalações técnicas de aquecimento. AVB ² WasV: Portaria sobre condições gerais para o fornecimento de água. DVGW W 551: Instalações de aquecimento de água sanitária e de condutas; medidas técnicas para a redução da propagação da legionella.

Tab. 1 Regulamentos técnicos para a instalação de equipamentos térmicos de energia solar (escolha) na Alemanha

¹ VOB: Portaria sobre a adjudicação para Execução de Obras, Parte C: (ATV) Condições gerais técnicas contratuais para a execução de obras.

² Requisitos de concurso para execução de obras de construção imobiliária sob consideração especial da construção de habitações.

Pára-raios

Quando a altura do edifício (altura de instalação) exceder os 20 m e não existir qualquer equipamento de protecção contra raios, a empresa especializada em electricidade deverá instalar as peças condutoras no telhado com dois cabos de ligação à terra de, pelo menos, 16 mm² e ligá-las ao equalizador de potencial.

Se a altura do prédio (altura de instalação) for inferior a 20 m, não é necessária nenhuma medida especial de protecção contra raios.




Se existir equipamento de protecção contra raios, a ligação do sistema de energia solar ao equipamento de protecção deve ser inspeccionada por um técnico especializado em electricidade.



RECICLAGEM

Os colectores podem ser devolvidos ao fabricante depois de terminada a sua vida útil. Os materiais serão, a seguir, sujeitos ao processo de reciclagem mais ecológico possível.

2 Características técnicas

FKT-1		
Certificados		  
Comprimento		2.070 mm
Largura		1.145 mm
Altura		90 mm
Distância entre os colectores		25 mm
Capacidade do colector, tipo vertical	V_f	1,43 l
Capacidade do colector, tipo horizontal	V_f	1,76 l
Superfície exterior (área total)	A_G	2,37 m ²
Superfície absorvente (área útil)		2,23 m ²
Peso líquido, tipo vertical	m	44 kg
Peso líquido, tipo horizontal	m	45 kg
Sobrepresão operacional admissível do colector	$p_{m\acute{a}x}$	10 bar

Tab. 2 Características técnicas

3 Segurança

Este capítulo explicar-lhe-á a disposição das indicações neste manual de instruções de instalação e indica-lhe as instruções de segurança gerais para um funcionamento seguro e sem problemas.

Encontrará as indicações de segurança e as informações para o instalador específicas de instalação directamente nos respectivos passos de instalação.

Leia atentamente as indicações de segurança antes de iniciar a instalação.

O desrespeito das indicações de segurança pode causar graves danos pessoais, mesmo a morte, assim como danos materiais e ambientais.

Acerca destas instruções

As presentes instruções de instalação contêm informações importantes para a instalação segura e correcta do conjunto de instalação sobre o telhado e da ligação hidráulica.

As imagens nestas instruções mostram a instalação vertical dos colectores. Se a instalação horizontal divergir da instalação vertical, é feita uma observação correspondente.

Toda a documentação técnica deverá ser guardada para posterior consulta. Poderá consultá-la junto do fabricante.

Os trabalhos descritos nestas instruções de instalação pressupõem conhecimentos técnicos especializados correspondentes a uma formação profissional concluída na área de instalações de gás e de água. Apenas execute os passos de instalação aqui indicados se tiver os conhecimentos especializados necessários.

- ▶ Entregue estas instruções de instalação ao cliente.
- ▶ Explique ao cliente como o aparelho funciona e como utiliza-lo.

3.1 Utilização correcta

Este conjunto de instalação destina-se a receber colectores solares térmicos (verticais e horizontais) instalados sobre telhados inclinados existentes com uma inclinação de 25° a 65°. A instalação em telhados de chapa ondulada e de chapa pode ser efectuada com uma inclinação do telhado de 5° a 65°.

Condições de utilização

Apenas instale o equipamento sobre telhados com resistência suficiente ao peso total do equipamento. Se necessário, solicite um especialista em estática ou em colocação de telhas.

O conjunto de instalação é adequado para uma carga máxima de neve admissível de 2,0 kN/m² e uma altura de instalação máxima de 20 m. Ampliando com os acessórios correspondentes, o conjunto de instalação pode suportar uma carga máxima de neve admissível de 3,1 kN/m² e uma altura de instalação máxima de 100 m. Para o efeito, ver igualmente o capítulo 5.7 "Instalar perfis adicionais (acessório)".

O conjunto de instalação sobre o telhado não pode ser utilizado para a fixação de outras estruturas no telhado. A construção destina-se exclusivamente à fixação segura de colectores solares.

3.2 Estrutura das instruções

Distinguem-se dois níveis de perigo devidamente assinalados conforme se segue:



AVISO!

PERIGO DE VIDA

Indica um eventual perigo proveniente de um dos produtos, o qual, sem a devida precaução pode causar lesões graves ou mesmo a morte.



CUIDADO!

PERIGO DE LESÃO/ DANOS NA INSTALAÇÃO DANOS NO EDIFÍCIO

Indica uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos ligeiros ou de média gravidade ou danos materiais.

Outros símbolos utilizados para a identificação de informações para o instalador:



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Recomendações ao instalador para uma utilização e ajuste otimizados do aparelho e outras informações úteis.

3.3 Respeite estas indicações de segurança



AVISO!

PERIGO DE VIDA

devido a quedas de peças e pessoas.

- ▶ Em todos os trabalhos sobre telhados, tome as medidas adequadas para a prevenção de acidentes.
- ▶ Proteja-se contra quedas em todos os trabalhos sobre o telhado.
- ▶ Utilize sempre vestuário ou equipamento de protecção pessoal.
- ▶ Ao concluir a instalação, verifique se o conjunto de instalação e os colectores estão assentes de modo seguro.



CUIDADO!

PERIGO DE FERIMENTOS

Se efectuar alterações na construção, estas poderão causar ferimentos e falhas de funcionamento.

- ▶ Não efectue quaisquer alterações na construção.



CUIDADO!

PERIGO DE FERIMENTOS

Se o colector e o material de instalação estiver exposto a radiação solar por um período prolongado, existe o perigo de queimaduras nessas peças.

- ▶ Utilize sempre vestuário ou equipamento de protecção pessoal.
- ▶ Cubra o colector (por ex. com um oleado obtido como acessório) e o material de instalação durante a instalação para protecção contra as altas temperaturas dos raios solares.

4 Antes da instalação

4.1 Indicações gerais



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Uma vez que as empresas especializadas na colocação de telhas têm experiência com trabalhos em telhados e perigos de queda, recomendamos a cooperação com estas empresas.

Antes da instalação, informe-se sobre os requisitos relativos à construção e aos regulamentos locais.



CUIDADO!

PERIGO DE FERIMENTOS

Se o colector e o material de instalação estiverem expostos à radiação solar por um período prolongado, existe o perigo de queimadura nessas peças.

- ▶ Utilize vestuário de protecção.
- ▶ Cubra o colector (por ex. com um oleado obtido como acessório) e o material de instalação durante a instalação para protecção contra as altas temperaturas dos raios solares.

Verifique

- ▶ se o fornecimento está completo e em perfeitas condições.
- ▶ a disposição ideal dos colectores solares. Tenha em conta a radiação solar (ângulo de inclinação, virado ao Sul). Evite a sombra de árvores altas ou similares e adapte o campo de colectores à forma do prédio (por ex. alinhamento com janelas, portas, etc.).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Utilize apenas peças originais do fabricante e substitua imediatamente quaisquer peças danificadas.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Retire telhas, ripas ou placas partidas da zona dos colectores e substitua-as.




Fig. 1 Imagem geral do conjunto de colectores, instalação sobre o telhado


4.2 Descrição dos componentes

4.2.1 Conjunto de instalação para os colectores



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Os conjuntos de instalação destinam-se a receber e fixar colectores.



63043965.03-1.SD

Fig. 2 Conjunto de instalação para 2 colectores - 1 conjunto de instalação de base, 1 conjunto de instalação de ampliação e 2 conjuntos de instalação de ligação de telhado

Conjunto de instalação de base por cada campo de colectores e para o primeiro colector (fig. 2):

Item 1:	Perfil	2 x
Item 3:	Tensores de colector unilaterais	4 x
Item 7:	Protecção contra deslizamento	2 x
Item 8:	Parafuso M8	4 x

Conjunto de instalação de ampliação, por cada colector adicional (fig. 2):

Item 1:	Perfil	2 x
Item 2:	Tensores de colector bilaterais	2 x
Item 7:	Protecção contra deslizamento	2 x
Item 6:	Ligador de encaixe com pernos roscados	2 x
Item 8:	Parafuso M8	4 x

Ligação de telhado com telhas, por colector (fig. 2):


Item 4	Gancho para telhado, regulável	4 x
Item 5	Porca móvel	4 x

4.2.2 Ligação hidráulica



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

É necessário um conjunto de ligação para cada campo de colectores. Os colectores são ligados entre si por um conjunto de união.



63043966.03-1.SD


Fig. 3 Conjunto de ligação e conjunto de união (imagem com 2 colectores verticais)

Conjunto de ligação, por campo de colectores (fig. 3)

Item 2:	Grampo	2 x	Item 6:	Chave SW5	1 x
Item 3:	Tubo de ligação (isolamento não está representado)	2 x	Item 7:	Tampa de fecho	2 x
Item 4:	Isolamento para ligação de tubo ondulado de 710 mm	1 x	Item 8:	Tampão roscado de passagem do sensor não representado	1 x
Item 5:	União roscada para sensor do coletor	1 x			

Jogo de ligação entre os colectores, por coletor (em dois cantos de transporte, fig. 4)

Item 1:	Ligação de tubo ondulado	2 x
Item 2:	Grampo	4 x



63043966.04-1.SD

Fig. 4 Dois cantos de transporte com um jogo de ligação

4.3 Meios auxiliares suplementares necessários

- Nível de bolha
- Fio de prumo
- Ventosa
- Colete com corda de segurança
- Material de isolamento de tubos
- Andaime
- Escadote de especialista em colocação de telhas ou dispositivos para trabalhos de limpeza de chaminés
- Grua ou elevador de aplicação



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Para a instalação do conjunto de instalação sobre o telhado e da ligação hidráulica, necessita apenas como ferramenta da chave SW5 do jogo de ligação.

4.4 Transporte e armazenamento

Todos os componentes devem ser protegidos com embalagens para transporte.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Desfaça-se das embalagens de transporte por meio do sistema de reciclagem mais adequado relativamente ao ambiente.

Protecção de transporte para ligações de colectores

As ligações dos colectores estão protegidas contra danos com capas de borracha.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

através de superfícies vedantes danificadas.

- ▶ Retire as capas de borracha (fig. 5, **item 1**) apenas antes da instalação.

Armazenamento

Os colectores estão exclusivamente previstos para serem armazenados num local seco.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Os colectores não podem ser armazenados ao ar livre sem protecção para a chuva.




Fig. 5 Capas em material sintético e ligações de colectores

63043966.05-1.SD

4.5 Documentação técnica

A instalação solar consiste em vários componentes (fig. 6), que contêm documentos necessários para a instalação, utilização e manutenção. Se necessário, os acessórios têm uma documentação separada.

- Item 1:** Colector: As instruções de instalação para a instalação sobre o telhado estão incluídas no conjunto de ligação
- Item 2:** Estação solar completa: As instruções de instalação estão incluídas na unidade completa
- Item 3:** Termo-acumulador: As instruções de instalação encontram-se junto do termo-acumulador




Fig. 6 Componentes de instalações solares e documentos técnicos

4.6 Definir espaço no telhado

Tenha atenção às seguintes dimensões, que devem estar, disponíveis.

Medida A e B

Superfície necessária para o campo de colectores.

Medida C

Pelo menos duas filas de telhas até à cumeeira ou chaminé. Em especial nas telhas colocadas molhadas existe o risco de danificar o telhado.

Medida D

Saliência do telhado, inclusivamente a espessura da fachada.

Medida E

Pelo menos, 30 cm para a instalação dos cabos de ligação no sótão.

Medida F

Pelo menos, 40 cm para a instalação dos cabos de ligação no sótão, em cima, (no caso de uma instalação de dispositivo de purga deve-se ainda prever espaço suplementar suficiente na zona de impulsão).

Medida G

Pelo menos, 50 cm à esquerda e à direita ao lado do campo de colectores para os cabos de ligação por baixo do telhado.

Medida H

A medida H corresponde a 1.900 mm (em colectores horizontais: 1.000 mm) e é a distância mínima do bordo superior do colector até ao perfil inferior, que é instalado em primeiro lugar.

Necessidade de espaço com colectores verticais:

Número de colectores	Medida A	Medida B
2	2,32 m	2,07 m
3	3,49 m	2,07 m
4	4,66 m	2,07 m
5	5,83 m	2,07 m
6	7,06 m	2,07 m
7	8,17 m	2,07 m
8	9,34 m	2,07 m
9	10,51 m	2,07 m
10	11,68 m	2,07 m

Tab. 3 Necessidade de espaço dos colectores verticais




Fig. 7 Distâncias a manter

Necessidade de espaço com colectores horizontais:

Número de colectores	Medida A	Medida B
2	4,17 m	1,15 m
3	6,26 m	1,15 m
4	8,36 m	1,15 m
5	10,45 m	1,15 m
6	12,55 m	1,15 m
7	14,64 m	1,15 m
8	16,74 m	1,15 m
9	18,61 m	1,15 m
10	20,93 m	1,15 m

Tab. 4 Necessidade de espaço dos colectores horizontais

5 Instalar a ligação de telhado e os perfis



AVISO!

PERIGO DE VIDA

Proteja-se contra quedas em todos os trabalhos sobre o telhado.



AVISO!

PERIGO DE FERIMENTOS

devido a quedas de peças e pessoas.

- ▶ Em todos os trabalhos sobre telhados, tome as medidas adequadas para a prevenção de acidentes.
- ▶ Utilize sempre vestuário ou equipamento de protecção pessoal.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Para poder deslocar-se melhor no telhado, utilize uma escada especial e empurre para cima as telhas junto à margem do campo de colectores.




Fig. 8 Perfis pré-instalados para dois colectores

5.1 Determinar as distâncias

As medidas indicadas nas tabelas são valores de referência, que devem ser mantidas aproximadamente.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Em princípio, nos telhados de telha holandesa são as concavidades da onda da telha que determinam a distância real entre os ganchos de fixação para telhados.

Distância entre os ganchos de fixação para telhados

Cada perfil é fixado com dois ganchos para telhados (fig. 9). Poderá consultar a distância aproximada entre os ganchos de fixação para telhados na tabela.

Tipo de montagem	Distância w	Distância x	Distância z
vertical	aprox. 1170 mm	610 - 1030 mm	170 - 540 mm
horizontal	aprox. 2090 mm	1520 - 1950 mm	170 - 540 mm

Tab. 5 Distância entre os ganchos de fixação para telhados




Fig. 9 Distância entre os ganchos de fixação para telhados



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

As distâncias x e z devem dar sempre aproximadamente a distância w.

Distâncias entre os perfis

Determine a distância entre os perfis superior e inferior (fig. 10). Oriente-se pelos valores da tabela.

Tipo de montagem	Distância y	
	de	a
vertical	1320 mm	1710 mm
horizontal	600 mm	820 mm

Tab. 6 Distância (centro-centro) entre os perfis inferior e superior




Fig. 10 Distância entre os perfis



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A instalação horizontal só é possível com uma distância máxima entre ripas de telhado de 420 mm.

5.2 Cobertura com telhas

Em primeiro lugar, instale todos os ganchos de fixação para telhados de acordo com os valores de referência 5 e 6 na página 14 indicados nas tabelas.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Não altere a estrutura do telhado e evite danificar o telhado. No caso de telhas da cumeeira colocadas molhadas, eleve as telhas abaixo da cumeeira só a partir da 3ª fiada.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Para que a telha fique assente sobre o gancho para telhados, deve cortar cuidadosamente os pontos de apoio da telha.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido ao afrouxamento posterior da porca sextavada comprida no gancho de fixação para telhados. Ao apertar a porca é activada uma cola que fixa a união após uma hora.

- ▶ Se a porca se soltar após uma hora, é necessário efectuar uma imobilização de parafusos na instalação (por ex. disco dentado).

5.2.1 Encaixar o gancho de fixação para telhados à ripa

A parte inferior do gancho para telhados é fornecida dobrada.

- ▶ Soltar a porca sextavada comprida (fig. 12, **item 2**) no gancho para telhado e colocar a parte inferior do gancho para telhado (fig. 12, **item 1**) na posição correcta.
- ▶ Deslizar a telha para cima de acordo com as posições dos ganchos para telhado (tab. 5 e tab. 6, página 14).
- ▶ Encaixar o gancho para telhados por forma a que o apoio encoste à frente numa depressão da telha (fig. 13, **item 4**).
- ▶ Deslizar para cima a parte inferior do gancho para telhado (fig. 13, **item 3**) até que esta encoste na ripa (fig. 13, **item 2**).
- ▶ Apertar a porca sextavada comprida (fig. 13, **item 1**). Para o efeito, introduzir a chave SW5 no furo da porca sextavada e apertar.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A anilha dentada (fig. 13, **item 5**) deve encaixar na parte inferior dentada do gancho para telhados.




Fig. 11 Imagem de ganchos para telhados instalados para dois colectores




Fig. 12 Rodar a parte inferior do gancho para telhados




Fig. 13 Gancho para telhados encaixado (para uma melhor imagem, algumas telhas não estão apresentadas)

5.2.2 Fixar o gancho para telhados ao caibro

O gancho de fixação para telhados pode ser utilizado alternativamente como chumbador de caibro para a fixação sobre o caibro.

De acordo com as posições dos ganchos para telhados (tab. 5 e tab. 6, página 14) devem, se necessário, ser colocadas no caibro (rebaixar com contra-ripas) suficientes tábuas/pranchas resistentes, para instalar o gancho para telhados entre os caibros.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Em alguns telhados pode ser necessário colocar um apoio de tábuas /pranchas na parte inferior do gancho para telhados (fig. 14, **item 4**) para que o gancho para telhado fique assente na telha.

- ▶ Soltar a porca sextavada comprida (fig. 14, **item 2**).
- ▶ Introduzir o parafuso no furo superior (fig. 14, **item 3**).
- ▶ Apertar ligeiramente a parte inferior do gancho para telhados (fig. 14, **item 1**). Ainda não apertar definitivamente a união.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a uma ruptura do gancho de fixação para telhados, quando o parafuso não está posicionado no furo superior e podendo levar, desta forma, a aplicações de força desfavoráveis.

- ▶ Colocar o apoio à frente de tal forma que no caso de carga este assente numa concavidade (fig. 15, **item 3**).

O gancho para telhados deverá ter alguma folga no bordo superior da telha (fig. 15, **item 4**). Eventualmente, ajustar a telha em cima.

- ▶ Deslocar para baixo o gancho para telhados até que este assente no caibro ou nas tábuas/pranchas (fig. 15, **item 6**).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A anilha dentada (fig. 15, **item 5**) deve encaixar na parte inferior dentada do gancho para telhados.

- ▶ Apertar a porca sextavada comprida (fig. 15, **item 1**). Para o efeito, introduzir a chave SW5 no furo da porca sextavada e rodar.
- ▶ Fixar a parte inferior do gancho para telhados, pelo menos, ao primeiro (fig. 15, **item 2**) e segundo furos no caibro com parafusos adequados.




Fig. 14 Fixar o gancho para telhados ao caibro

Item 1: Parte inferior do gancho de fixação para telhados

Item 2: Porca sextavada comprida

Item 3: Furo superior para fixação da parte inferior

Item 4: Aplicar um revestimento, se necessário

Item 5: Fazer uma separação, se necessário




Fig. 15 Gancho para telhados instalado (para uma melhor imagem, algumas telhas não estão apresentadas)

Item 1: Porca sextavada comprida

Item 2: Parafusos para fixação do gancho para telhados

Item 3: Apoio à frente

Item 4: Se necessário, ajustar a telha ao gancho para telhados

Item 5: Anilha dentada

Item 6: Tábua/prancha

5.3 Cobertura de telhas planas



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Na instalação de telhas planas, aconselhe-se com um especialista em colocação de telhas.

Durante a instalação, tenha atenção às distâncias a serem mantidas (w, x e y) dos ganchos para telhados (tab. 5 e tab. 6, página 14).

De acordo com as posições do gancho para telhados devem, se necessário, ser colocadas no caibro (rebaixar com contra-ripas) suficientes tábuas/pranchas resistentes (fig. 16, **item 1**) para instalar o gancho para telhados entre os caibros.




Fig. 16 Se necessário, instalar tábuas/pranchas



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Quando o telhado está instalado com contra-ripas, também pode utilizar o gancho para telhados conforme a cobertura de telha holandesa (página 15).

Preparar o gancho para telhados

Antes da instalação, a parte inferior deve ser colocada na posição correcta.

- ▶ Soltar a porca sextavada comprida (fig. 17, **item 2**).
- ▶ Introduzir o parafuso no furo superior (fig. 17, **item 3**).
- ▶ Apertar ligeiramente a parte inferior do gancho para telhados (fig. 17, **item 1**). Ainda não apertar definitivamente a união.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a uma ruptura do gancho de fixação para telhados, quando o parafuso não está posicionado no furo superior e podendo levar, desta forma, a aplicações de força desfavoráveis.




Fig. 17 Voltar a posicionar a parte inferior do gancho para telhados

Item 1: Parte inferior do gancho de fixação para telhados

Item 2: Porca sextavada comprida

Item 3: Furo superior para fixação da parte inferior

Item 4: Fazer uma separação, se necessário

Instalar o gancho para telhados



DANOS NO EDIFÍCIO

devido a infiltrações.

CUIDADO!

- ▶ Instalar cada gancho para telhados no centro sobre uma telha plana.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Se os ganchos para telhados tiverem uma distância muito curta, pode separar a parte inferior do gancho para telhados entre o segundo e terceiro furos.

- ▶ Colocar o apoio à frente sobre as telhas de forma a que assente em caso de carga (fig. 19, **item 4**).

O gancho para telhados deve ter uma pequena folga no canto superior da telha (fig. 19, **item 5**). Eventualmente, alinhar a telha em cima.

- ▶ Deslocar a parte inferior do gancho para telhados o mais possível para baixo, até que esta assente sobre o caibro ou sobre a tábua/pranCHA (fig. 18, **item 1**).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A anilha dentada (fig. 19, **item 2**) deve encaixar na parte inferior dentada do gancho para telhados.

- ▶ Apertar a porca sextavada comprida (fig. 19, **item 1**). Para o efeito, introduzir a chave SW5 no furo da porca sextavada e rodar.
- ▶ Apertar a parte inferior do gancho para telhados, pelo menos, no primeiro (fig. 19, **item 3**) e segundo furos ao caibro, com parafusos adequados.
- ▶ Cortar as telhas planas adjacentes (fig. 20, **item 1**) (linha pontilhada, fig. 20, **item 2**).




Fig. 18 Gancho para telhados instalado




Fig. 19 Gancho para telhados instalado. Apresentação de secção com parte inferior do gancho para telhados encurtada.




Fig. 20 Gancho para telhados com telhado coberto

5.4 Cobertura com chapa ondulada



PERIGO DE VIDA

pela inalação de fibras de amianto.

AVISO!

- ▶ Os trabalhos com materiais contendo amianto só devem ser realizados por especialistas ou pessoal devidamente instruído no procedimento de trabalho.
- ▶ Devem observar-se rigorosamente as medidas da TRGS 519 (Regras técnicas para produtos perigosos)

Em vez dos ganchos para telhados, devem ser instaladas varas roscadas para a fixação dos perfis.

Fornecimento (fig. 21):

Item 1:	Parafuso M8	4 x
Item 2:	Bloco de apoio	4 x
Item 3:	Porca M12	4 x
Item 4:	Anilha	4 x
Item 5:	Anilha de vedação	4 x
Item 6:	Vara roscada M12	4 x

Em princípio, nos telhados com chapa ondulada, a ondulação da chapa determina a distância real entre as varas roscadas. Durante a instalação, tenha atenção às distâncias a serem mantidas (w, x e y) das varas roscadas (tab. 5 e tab. 6, página 14).



DANOS NA INSTALAÇÃO

devido à fragilidade da estrutura de suporte.

CUIDADO!

- ▶ Verifique, se a estrutura de suporte tem resistência suficiente ao peso total do equipamento. Para uma fixação das varas roscadas, são necessárias madeiras esquadriadas 40 x com 40 mm de espessura.
- ▶ Se necessário, instale madeiras esquadriadas adicionais, para poder manter as medidas da tab. 5 e tab. 6.




Fig. 21 Ligação do telhado com chapa ondulada

Ferramentas adicionais necessárias

- Aparafusador sem fio
- Fita métrica
- Broca para madeira, Ø 6 mm (comprimento da broca veja o capítulo "Instalar as varas roscadas", página 20)
- Broca para metal, Ø 13 mm
- Chave de porcas SW 15 e 19

Instalar as varas roscadas



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Deve assegurar um ângulo exacto de 90º ao furar a estrutura de suporte do telhado para obter uma superfície plana entre o bloco de apoio e o perfil. Para este efeito, recomenda-se criar uma guia ou um gabarito de furação.

- ▶ Utilize uma madeira esquadriada com um comprimento de aproximadamente 0,50 – 1,00 m. Aplique um furo de passagem (Ø 6 mm) vertical através da madeira (fig. 22).

- ▶ Determinar o comprimento da broca para madeira necessária de acordo com os cálculos que se seguem:

	90 mm
Altura da ondulação da chapa	+
Altura do gabarito de furação	+
<hr/>	
Tamanho necessário da broca de madeira, contada a partir do mandril (Ø 6 mm)	=



DANOS NO EDIFÍCIO

devido a infiltrações.

- CUIDADO!** ▶ Nunca fure nas depressões da chapa ondulada.

- ▶ Furar com uma broca para metal (Ø 13 mm) de acordo com as posições das varas roscadas (ver tab. 5 e tab. 6) através da chapa ondulada. Não furar a madeira que está por baixo!
- ▶ Introduzir a broca para madeira (Ø 6 mm) no gabarito de furação e furar verticalmente na estrutura de suporte (madeira esquadriada).
- ▶ Ao instalar as varas roscadas, ter atenção à sequência das peças individuais (fig. 23).
- ▶ Rodar o bloco de apoio (fig. 23, **item 1**) até ao batente na vara roscada (fig. 23, **item 5**).
- ▶ Apertar as varas roscadas pré-instaladas com a ajuda de uma chave de boca SW 15 no telhado, até que seja atingida a medida B (tab. 7).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Ao enroscar as varas roscadas, assegure-se de que a distância B (tab. 7 e fig. 24) é igual para todas as varas roscadas.




Fig. 22 Criar um gabarito de furação




Fig. 23 Sequência da instalação das varas roscadas

Item 1: Bloco de apoio

Item 2: Porca M12

Item 3: Anilha

Item 4: Anilha de vedação

Item 5: Vara roscada M12

- ▶ Apertar a porca (fig. 24, **item 2**) de tal forma que a anilha de vedação (fig. 24, **item 3**) encoste totalmente no telhado.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

- ▶ O bloco de apoio deve ser aparafusado até encostar na vara roscada.

Altura da ondulação Medida A	Medida B
35 mm	70 mm
40 mm	65 mm
45 mm	60 mm
50 mm	55 mm
55 mm	50 mm
60 mm	45 mm

Tab. 7 Medidas de instalação para telhado de chapa ondulada. Medidas em função da altura da ondulação.

Aparafusar os perfis

Observe também o capítulo 5.8.1 "Ligar os perfis".

- ▶ Apertar cada perfil (fig. 25, **item 2**) com dois parafusos (fig. 25, **item 1**).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Devido às diferenças de nível dos caibros do telhado, os perfis não devem ficar suspensos.

- ▶ Utilize um fio de prumo para controlo. Se necessário, coloque material de apoio por baixo dos perfis no bloco de apoio.




Fig. 24 Vara roscada instalada sobre telhado de chapa ondulada

Item 1: Bloco de apoio

Item. 2: Porca M12

Item. 3: Anilha de vedação




Fig. 25 Fixar o perfil ao bloco de apoio

Item 1: Parafuso

Item. 2: Perfil

Item. 3: Bloco de apoio

5.5 Telhado de ardósia ou de ripas



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A instalação sobre placas de ardósia ou ripas deve ser efectuada por um especialista em colocação de telhas.

É-lhe mostrado, a título de exemplo, a instalação de um gancho para fixação de telhados especial e a cobertura estanque com chapas a colocar por parte do cliente (fig. 26, **item 1 e 2**) com base numa cobertura de ardósia ou de ripas.

Na instalação, tenha atenção às distâncias a serem mantidas (w , x e y) entre os ganchos para telhado especiais (tab. 5 e tab. 6, página 14).

- ▶ Instalar os ganchos especiais para telhado (fig. 26, **item 5**) e o vedante (fig. 26, **item 4**) com o parafuso (fig. 26, **item 6**) na cobertura de ardósia/de ripas.
- ▶ Para garantir uma instalação estanque, devem ser instaladas por parte do instalador chapas sobre e sob os ganchos para telhado especiais (fig. 26, **item 1, 2**).




Fig. 26 Instalação sobre telhado de ardósia ou de ripas

Item 1: Chapa (por parte do cliente)

Item 2: Chapa (por parte do cliente)

Item 3: Apresentação de cobertura múltipla

Item 4: Isolamento (por parte do cliente)

Item 5: Ganchos de fixação especiais para telhados

Item 6: Parafuso



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

O gancho especial para telhados deve ficar apoiado sobre uma cobertura múltipla (fig. 26, **item 3**).

5.6 Telhado de chapa



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A instalação sobre telhados de chapa deve ser efectuada por um especialista em colocação de telhados.

Em vez dos ganchos para telhados, devem ser instaladas varas roscadas (fig. 27, **item 5**) para a fixação dos perfis. Durante a instalação, tenha atenção às distâncias a serem mantidas (w , x e y) das varas roscadas (tab. 5 e tab. 6, página 14).

Para garantir a estanqueidade do telhado, é necessário, para as varas roscadas (fig. 27, **item 5**), soldar mangas (fig. 27, **item 6**), fornecidas pelo instalador, à chapa.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Pode consultar o processo da instalação das varas roscadas e perfis, bem como as respectivas indicações no capítulo 5.4 "Cobertura com chapa ondulada".




Fig. 27 Instalação sobre o telhado de chapa

Item 1: Bloco de apoio

Item 2: Porca M12

Item 3: Anilha

Item 4: Anilha de vedação

Item 5: Vara roscada M12

Item 6: Manga (por parte do instalador)

5.7 Instalar perfis adicionais (acessório)

Para alturas de instalação de 20 até 100 m e/ou cargas de neve de 2,0 a 3,1 kN/m² são necessárias medidas suplementares.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A título de exemplo, é-lhe mostrada a instalação com um telhado de telha holandesa. Os perfis suplementares também podem ser instalados noutros telhados descritos nestas instruções.

Colocar ganchos para telhado adicionais

Devem ser instalados outros ganchos para telhado para receber perfis de carga de neve.

- ▶ Fixar ganchos de fixação para telhado adicionais (fig. 28, **item 1**) o mais no centro possível entre os ganchos para telhado superiores e inferiores já instalados.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Entre os ganchos para telhado superiores, centrais e inferiores, deve manter-se livre uma fila de telhas, pelo menos.

Fixar o perfil de carga de neve ao gancho de fixação para telhados

- ▶ Deslocar a porca móvel (fig. 29, **item 1**) no sentido da seta sobre o gancho para telhados.
- ▶ Colocar o perfil de carga de neve (fig. 29, **item 2**) no gancho para telhados e apertar com o parafuso M8 (fig. 29, **item 3**).
- ▶ Alinhar entre si e horizontalmente os perfis de carga de neve (utilizar o fio de prumo).

Instalar os perfis

Antes da fixação dos perfis, estes devem estar ligados. Para o efeito, observe o capítulo 5.8.1 "Ligar os perfis".

- ▶ Colocar os perfis (fig. 30, **item 1**) nos entalhes (fig. 30, **item 2**) dos perfis de carga de neve e apertar ligeiramente com parafusos e porcas de alumínio (fig. 30, **item 3**), para que os perfis ainda possam ser alinhados.
- ▶ Proceder do mesmo modo com os outros perfis.

Prossiga a instalação com o capítulo 5.8.3 "Alinhar perfis".




Fig. 28 Ganchos para telhado adicionais para o perfil de carga de neve (aqui: para dois colectores)




Fig. 29 Fixação do perfil para carga de neve




Fig. 30 Instalar os perfis horizontais

5.8 Instalar os perfis

Os perfis devem ser ligados entre si com ligadores de encaixe. Está previsto um perfil superior e inferior para cada colectador.

5.8.1 Ligar os perfis

- ▶ Introduzir o ligador de encaixe (fig. 31, **item 1**) até ao batente nos dois perfis (fig. 31, **item 2**).
- ▶ Para fixar os dois pernos roscados M10 pré-instalados (fig. 31, **item 3**) no ligador de encaixe, apertar com a chave SW5.




Fig. 31 Ligar os perfis

Item 1: Ligador de encaixe

Item 2: Perfil

Item 3: Perno roscado M10

5.8.2 Instalar os perfis

- ▶ Deslocar a porca móvel (fig. 32, **item 1**) no sentido da seta sobre o gancho para telhados.
- ▶ Colocar os perfis inferiores (fig. 32, **item 2**) nos ganchos para telhados e apertar ligeiramente o parafuso M8 (fig. 32, **item 3**) para que os perfis ainda possam ser alinhados.
- ▶ Proceder do mesmo modo com os perfis superiores.




Fig. 32 Fixar os perfis ao gancho de fixação para telhados

Item 1: Porca móvel

Item 2: Perfil

Item 3: Parafuso



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Aconselhamos a preparação de um meio auxiliar de ripas para a distância entre os perfis.

5.8.3 Alinhar perfis

- ▶ Alinhar lateralmente e entre si os perfis superiores e inferiores e cada um na horizontal (fig. 33, utilizar um nível de bolha).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Meça as diagonais ou coloque, por ex., uma ripa (fig. 33, **item 1**) nas extremidades dos perfis. O ângulo entre a ripa e o perfil deve ser de 90°. Alinhe os perfis sobre os furos oblongos.

- ▶ Apertar os parafusos.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Devido às diferenças de nível dos caibros do telhado, os perfis não devem ficar suspensos.

Utilizar um fio de prumo para controlo. Se necessário, colocar apoios sob os perfis no gancho para telhado.




Fig. 33 Alinhar perfis

5.8.4 Instalar as protecções contra deslizamento

Para proteger os colectores contra deslizamento, deve fixar para cada colector duas protecções contra deslizamento nos perfis inferiores.

- ▶ Deslizar cada protecção contra deslizamento (fig. 34, **item 3**) nos furos oblongos interiores (fig. 34, **item 1**), a partir de fora, sobre os perfis, até que encaixem (fig. 34, **item 2**).




Fig. 34 Encaixar a protecção contra deslizamento.

Item 1: Furos de fixação para a protecções contra deslizamento

Item 2: Encaixe da protecção contra deslizamento

Item 3: Protecção contra deslizamento

6 Instalação dos colectores

Ao iniciar a instalação dos colectores, deverá respeitar as indicações de segurança e as informações para o instalador que se seguem.



AVISO!

PERIGO DE VIDA

devido a quedas de peças e de pessoas.

- ▶ Em todos os trabalhos sobre telhados, tome as medidas adequadas para a prevenção de acidentes.
- ▶ Proteja-se contra quedas em todos os trabalhos sobre o telhado.
- ▶ Utilize sempre vestuário ou equipamento de protecção pessoal.
- ▶ Ao concluir a instalação, verifique se o conjunto de instalação e os colectores estão assentes de modo seguro.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

através de superfícies vedantes danificadas.

- ▶ Retire as capas de borracha nas ligações dos colectores apenas antes da instalação.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Utilize um aparelho de elevação da gama de dispositivos utilizados por especialistas em colocação de telhas ou garras de ventosa de três pontos, com capacidade de carga suficiente ou garras especiais (facilitam a elevação) obtidas como acessório especial para a instalação.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Durante o transporte ou a instalação poderão cair colectores que não estejam devidamente seguros.




Fig. 35 Imagem da instalação sobre o telhado com colectores

6.1 Preparar a instalação dos colectores

Antes da instalação no telhado pode pré-instalar as tampas de fecho no chão, para facilitar os trabalhos no telhado.

Para fixar as tampas de fecho (e, mais tarde, também as ligações de tubo ondulado e os tubos de ligação), as ligações devem estar dotadas de grampos.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a fugas nas ligações dos colectores.

As ligações de tubos ondulados, os tubos de ligação e as ligações dos colectores não podem estar danificados nem apresentar sujidade.

- ▶ As ligações dos colectores estão equipadas por parte do fabricante com uma massa especial para uma instalação mais fácil. Não pode ser utilizada outra massa.

6.1.1 Ligação hidráulica

Os colectores devem ser instalados de forma a que as passagens do sensor para a recepção do sensor do colector (fig. 37, **item 1**) se encontrem em cima.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Os tubos de ligação hidráulica podem ser ligados à direita (fig. 36) ou à esquerda (fig. 37). Nestas instruções, os tubos de ligação estão representados do lado direito.

As tubagens no colector estão apresentadas como meandro duplo, através das quais é possível executar duas ligações hidráulicas diferentes.

Ligação unilateral até um máximo de 5 colectores

Pode efectuar a ligação unilateral até uma dimensão de campo de colectores com um máximo de 5 colectores (fig. 36 e fig. 37).

Ligação recíproca (retorno invertido) até um máximo de 10 colectores

Se forem instalados mais de 5 colectores numa fila, a ligação hidráulica deve ser efectuada de forma recíproca (princípio de Tichelmann, fig. 38).

A ligação recíproca também pode ser efectuada com menos de 6 colectores (fig. 38).




Fig. 36 Ligação hydr. à direita, até um máximo de 5 colectores

Item 1: Ligação de tubo ondulado

Item 2: Tubagem de impulsão

Item 3: Tubagem de retorno

Item 4: Tampa de fecho




Fig. 37 Ligação hydr. à esquerda, até um máximo de 5 colectores




Fig. 38 Ligação hidráulica recíproca (retorno invertido)

6.1.2 Instalar as tampas de fecho

Para a ligação de um campo de colectores não são necessárias todas as ligações e estas devem, por isso, ser fechadas.

- ▶ Retirar as capas de borracha (protecção para transporte) das respectivas ligações do colector.
- ▶ Deslocar as tampas de fecho com os O-Ring (fig. 39, **item 1**) para a ligação do colector.
- ▶ Deslocar o grampo (fig. 39, **item 2**) para fixação da ligação sobre a tampa de fecho e a ligação do colector.




Fig. 39 Fixar a tampa de fecho com grampo

6.2 Fixar os colectores

As fixações dos colectores nos perfis são feitas com um tensor de colector unilateral (fig. 40, **item 2**) no princípio e no fim de uma fila de colectores e os tensores de colector bilaterais (fig. 40, **item 1**) entre os colectores.

Adicionalmente, evita-se o deslizamento do colector por meio de protecções contra deslizamento.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

As peças em material sintético nos tensores de colector não têm uma função de carga. Elas facilitam meramente a instalação.




Fig. 40 Elementos de fixação para o colector

Introduzir para a direita o tensor de colector unilateral

- ▶ Introduzir o tensor de colector unilateral nos perfis (fig. 41, **item 1**) na extremidade direita do campo de colectores até que os perfis encaixem no primeiro furo oblongo.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Instalar o tensor de colector unilateral no lado esquerdo do campo de colectores só depois da instalação do último colector.




Fig. 41 Deslocar para dentro o tensor de colector unilateral

Colocar o primeiro colector

Coloque o colector de forma a que a passagem do sensor se encontre por cima do encaixe do sensor do colector. Comece a colocar os colectores nos perfis do lado direito.



CUIDADO!

PERIGO DE FERIMENTO

Execute a instalação dos colectores sempre a dois.

- ▶ Colocar o primeiro colector nos perfis e introduzir as protecções contra deslizamento (fig. 42).

O bordo inferior do colector deve encontrar-se na abertura da protecção contra deslizamento (fig. 42, **item 1**).

- ▶ Deslocar cuidadosamente o colector (fig. 43, **item 1**) para o tensor de colector unilateral e alinhar na horizontal.
- ▶ Aparafusar o tensor do colector unilateral (fig. 43, **item 2**) com a chave SW5.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Ao apertar o parafuso a guia de plástico parte-se nas zonas previstas.

O dispositivo retentor do tensor do colector (fig. 43, **item 2**) agarra agora no bordo inferior do colector.

Colocar o tensor de colector bilateral

- ▶ Colocar o tensor de colector bilateral com a porca à frente na abertura do perfil e do ligador de encaixe (fig. 44, **item 1**), de tal forma a que agarre envolvendo o perfil.
- ▶ Deslocar o tensor de colector bilateral até à moldura do colector.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Aperte o parafuso apenas quando o segundo colector estiver introduzido até ao tensor de colector bilateral.




Fig. 42 Colocar o primeiro colector nos perfis




Fig. 43 Tensor de colector unilateral roscado




Fig. 44 Instalar o tensor de colector bilateral.

Instalar as ligações de tubo ondulado no primeiro colector

- ▶ Retirar as capas de borracha das ligações.
- ▶ Fazer deslizar as ligações de tubo ondulado (fig. 45, **item 1**) sobre as ligações da esquerda do primeiro colector.
- ▶ Fazer deslizar o grampo (fig. 45, **item 2**) para fixação da ligação sobre a ligação de tubo ondulado e do colector.




Fig. 45 Instalar as ligações de tubo ondulado no primeiro colector

Colocar o segundo colector

- ▶ Colocar o segundo colector sobre os perfis e deixar deslizar nas protecções contra deslizamento.



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a ligações de tubo ondulado danificadas.

- ▶ Não utilize ferramentas auxiliares como, por ex. alicates (fig. 46, **item 2**). Estas podem danificar as ligações de tubo ondulado.
- ▶ Fazer deslizar o segundo colector para o primeiro, de forma a que as ligações dos colectores encaixem nas ligações de tubo ondulado pré-instaladas (fig. 46, **item 1**) do primeiro colector.
- ▶ Introduzir o segundo grampo (fig. 46, **item 3**) sobre a ligação do tubo ondulado e do colector.




Fig. 46 Deslocar o segundo colector até ao primeiro



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a ligações de tubo ondulado e tampas de fecho mal fixadas.

- ▶ Fixe cada tampa de fecho com um grampo e cada ligação de tubo ondulado com dois grampos (fig. 47, **item 1**).




Fig. 47 Ligação de tubo ondulado fixada com grampos

- ▶ Apertar o parafuso do tensor do colector bilateral com a chave SW5.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Ao apertar o parafuso, os elementos de plástico partem-se nos locais previstos.

O dispositivo retentor (fig. 48, **item 1**) do tensor do colector agarra agora os bordos inferiores do colector.

Proceda do mesmo modo com todos os outros colectores.




Fig. 48 Tensor de colector bilateral entre dois colectores

Instalar o tensor do colector unilateral esquerdo

Quando todos os colectores estiverem instalados, pode fixar os restantes tensores de colector unilaterais.

- ▶ Deslocar os tensores de colector unilaterais (fig. 49, **item 1**) nos perfis superior e inferior.
- ▶ Deslocar o tensor do colector até à moldura do colector e aparafusar com a chave SW5 (fig. 49, **item 2**).



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Ao apertar o parafuso a guia de plástico parte-se nas zonas previstas.




Fig. 49 Tensor do colector unilateral esquerdo

7 Ligar o sensor do colector



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

O sensor do colector está junto à unidade completa, isto é, junto da regulação.

Atenção ao local de instalação nos sistemas de colectores de uma ou de duas filas (fig. 50).



DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a cabo de sensor defeituoso.

CUIDADO!

- ▶ Se necessário, proteja o cabo de possíveis danos (por ex. roedores)

Local da instalação

O sensor do colector deve ser instalado ao colector com a tubagem de avanço ligada (fig. 50, **item 2**).

- Local de instalação (fig. 50, **item A**) nos sistemas de colectores de uma fila.
- Local de instalação (fig. 50, **item B**) nos sistemas de colectores de duas filas.

Instalar o sensor do colector

Para um funcionamento sem problemas da instalação solar é necessário que o sensor do colector (fig. 51, **item 1**) seja introduzido até ao batente (corresponde a aprox. 250 mm) no tubo guia do sensor.

- ▶ Perfurar a camada de revestimento da passagem do sensor com o sensor do colector ou a chave de parafusos (fig. 51, **item 3**).
- ▶ Apertar a união roscada de aperto (fig. 51, **item 2**) à passagem do sensor.
- ▶ Deslocar o sensor do colector aprox. 250 mm para dentro do tubo guia do sensor (até ao batente).
- ▶ Apertar a união roscada de aperto (fig. 51, **item 2**), se necessário, encostar.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Caso tenha perfurado a passagem do sensor (fig. 51, **item 3**) de um colector errado, esta deve ser vedada com o tampão do conjunto de ligação. Antes disso, deverá, com a ajuda de uma união roscada de cabo (fig. 51, **item 2**) retirar a porca que se encontra na passagem do sensor.




Fig. 50 Local de instalação do sensor do colector (apresentação esquemática)

Item 1: Tubagem de retorno

Item 2: Tubagem de avanço




Fig. 51 Introduzir o sensor do colector no colector

Item 1: Sensor do colector

Item 2: União roscada de aperto

Item 3: Passagem do sensor do colector

8 Ligar os tubos colectores

Encontrará informações para a instalação dos tubos colectores nas instruções de instalação da unidade completa.

A ligação hidráulica nos tubos colectores é efectuada com a ajuda dos tubos solares flexíveis e compridos. Não é admissível a ligação directa de um tubo colector rígido a um colector.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Utilize as câmara de purga standard ou as passagens da antena para a colocação dos tubos de ligação por baixo do telhado.

Recorra aos serviços de uma empresa especializada para a colocação dos tubos de ligação por baixo do telhado.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Passo o cabo do sensor juntamente com a tubagem de impulsão pela câmara de purga por baixo do telhado.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Quando pretender purgar a instalação solar com uma purga automática (acessório) no ponto mais elevado da instalação, então deve instalar a tubagem de avanço com uma inclinação para a purga e a tubagem de retorno com uma inclinação em relação ao campo do colector.

8.1 Purga através de enchimento sob pressão

Quando a purga da instalação solar é feita com uma bomba de enchimento, não é necessário um dispositivo de purga no telhado.

- ▶ Aplicar o tubo de ligação (1000 mm, fig. 53, **item 1**) sobre a ligação de avanço do campo de colectores e fixar com grampo (fig. 53, **item 4**).
- ▶ Passar o tubo de ligação juntamente com o cabo do sensor pela câmara de purga (fig. 53, **item 3**) e pelo isolamento do telhado.
- ▶ Ligue o tubo colector à união roscada de anel de aperto (fig. 53, **item 2**).

Faça o mesmo com a ligação de retorno.




Fig. 52 Passar os tubos de ligação por baixo do telhado

Item 1: Tubagem de avanço (representado sem isolamento)

Item 2: Tubagem de retorno (representado sem isolamento)

Item 3: Cabo do sensor




Fig. 53 Instalar a tubagem de avanço (sem dispositivo de purga no telhado)

8.2 Saída de ar pelo dispositivo de purga no telhado (acessório)

Quando pretender purgar a instalação solar com o purgador automático (acessório) na parte mais alta da instalação, deve instalar a tubagem de avanço com uma inclinação em relação à purga (fig. 54, **item 2**) e a tubagem de retorno com uma inclinação em relação ao campo de colectores (fig. 54).

Evite mudanças de direcção frequentes.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

A cada mudança de direcção para baixo seguida de uma nova subida, deverá instalar uma câmara de ar adicional com dispositivo de purga.

Se, por razões de espaço, não puder ser instalado um purgador automático, deverá instalar um purgador manual.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Nas instalações solares, recomendamos que utilize sempre purgadores totalmente metálicas, uma vez que resistem à temperatura.

Função do parafuso sem cabeça e tampa de protecção do dispositivo de purga automática

A instalação solar é purgada através do parafuso sem cabeça aberto. Quando está em funcionamento e para não entrar humidade na instalação solar devido ao parafuso sem cabeça aberto, a tampa protectora (fig. 55, **item 1**) deve sempre estar colocada sobre o parafuso sem cabeça.

Abra o dispositivo de purga, desenroscando o parafuso sem cabeça uma volta.

Fornecimento do conjunto de purga universal (fig. 55):

Item 1:	Tampa protectora contra intempérie	1 x
Item 2:	Dispositivo de purga automática	1 x
Item 3:	Torneira de esfera	1 x
Item 4:	Vedante	1 x
Item 5:	Câmara de purga	1 x
Item 6:	Casquilho duplo com O-Ring	1 x
Item 7:	Anel R $\frac{3}{4}$	1 x
Item 8:	Porca	2 x
Item 9:	Vedante	1 x
Item 10:	Anilha	1 x
Item 11:	Anilha de aperto	1 x




Fig. 54 Imagem da câmara de ar com dispositivo de purga para ligação de avanço

Item 1: Sensor do colector

Item 2: Dispositivo de purga automática no telhado




Fig. 55 Conjunto de purga universal

8.2.1 Instalar o dispositivo de purga por baixo do telhado

- ▶ Aplicar o tubo de ligação (fig. 56, **item 3**) sobre a ligação de avanço do campo de colectores e fixar com grampo (fig. 56, **item 5**).
- ▶ Passar o tubo de ligação juntamente com o cabo do sensor pela câmara de purga (fig. 56, **item 4**) e pelo isolamento do telhado.

Faça o mesmo com a ligação de retorno.

- ▶ Retirar a porca e o anel de aperto do tubo de ligação.
- ▶ Aparafusar o tubo de ligação (fig. 56, **item 3**) e o casquilho duplo (fig. 56, **item 1**) à câmara de ar (vedante de O-Ring).
- ▶ Ligar a tubagem colectora ao casquilho duplo com união roscada de anel de aperto (fig. 56, **item 1**).




Fig. 56 Instalar o dispositivo de purga por baixo do telhado

Item 1: Casquilho duplo com O-Ring

Item 2: Câmara de ar

Item 3: Tubo de ligação

Item 4: Câmara de purga

Item 5: Grampo

8.2.2 Instalar o dispositivo de purga sobre o telhado

Para ligar o tubo de ligação ao dispositivo de purga (ligação de impulsão), o cotovelo deve ser removido do tubo de ligação e o casquilho duplo deve ser instalado.

- ▶ Separar o cotovelo (fig. 57, **item 1**) do tubo de ligação com um corta-tubos.
- ▶ Colocar a porca sobre o tubo de ligação.

Preparar a superfície vedante:

- ▶ Colocar a anilha de aperto (fig. 57, **item 2**) por trás da primeira ondulação e comprimi-la. A anilha de aperto deve encostar de forma uniforme no colar da porca.
- ▶ Colocar a anilha (fig. 57, **item 3**) antes da superfície de corte do tubo de ligação na porca.
- ▶ Enroscar firmemente o casquilho duplo (fig. 57, **item 4**) na porca, para criar uma superfície vedante plana no tubo de ligação.
- ▶ Desmontar o casquilho duplo e a anilha e verificar se foi criada uma superfície vedante plana.
- ▶ Remover eventuais rebarbas.
- ▶ Colocar o vedante (fig. 57, **item 5**) e enroscar o casquilho duplo.

Ligação ao colector:

- ▶ Aparafusar o casquilho (fig. 58, **item 5**) e o tubo de ligação (fig. 58, **item 2**) à câmara de ar (vedante de O-Ring).
- ▶ Deslocar a câmara de ar (fig. 58, **item 1**) com o casquilho sobre a ligação do coletor e fixar com grampo (fig. 58, **item 6**).
- ▶ Passar o tubo de ligação juntamente com o cabo do sensor pela câmara de purga (fig. 58, **item 4**) e pelo isolamento do telhado.
- ▶ Ligar a tubagem colectora à união roscada de anel de aperto (fig. 58, **item 3**).




Fig. 57 Preparação do tubo de ligação

Item 1: Cotovelo

Item 2: Anilha de aperto

Item 3: Disco de carroçaria (para preparação da superfície vedante)

Item 4: Casquilho duplo

Item 5: Vedante




Fig. 58 Instalação dos dispositivos de purga

Item 1: Câmara de ar

Item 2: Tubo de ligação

Item 3: União roscada de anel de aperto de 18 mm

Item 4: Câmara de purga

Item 5: Anel R $\frac{3}{4}$

Item 6: Grampo



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Instalar a ligação de retorno conforme descrito no capítulo 8.1 "Purga através de enchimento sob pressão".

9 Instalar o conjunto de ligação para duas filas (acessório)

O conjunto de ligação está disponível como acessório (fig. 59, **item 9**) fazendo a ligação de duas filas de colectores.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Instalar no chão o maior número possível de peças de ligação aos colectores. Isso facilita a instalação no telhado.

Conteúdo do fornecimento (fig. 59)

Item 1:	Tampa de fecho	2 x
Item 2:	Tubo de ligação	1 x
Item 3:	Cotovelo	1 x
Item 4:	Vedante	1 x
Item 5:	Anilha	1 x
Item 6:	Anilha de aperto	1 x
Item 7:	Anel de aperto	2 x
Item 8:	Porca G1	1 x

Instalar tampas de fecho adicionais

Feche as ligações de colector não utilizadas com tampas de fecho (fig. 59, **item 1**, veja o capítulo 6.1.2 "Instalar as tampas de fecho", página 28).

Instalar o jogo de ligação

- ▶ Desmontar do tubo de ligação o casquilho duplo com união roscada de anel de aperto.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Caso tenha que encurtar o tubo de ligação (fig. 60, **item 1**) tenha atenção aos passos de instalação no capítulo "Preparar a superfície vedante:" página 36.

- ▶ Aplicar o vedante (fig. 60, **item 2**) na porca.
- ▶ Colocar, alinhar e apertar o cotovelo (fig. 60, **item 3**) na porca G1.
- ▶ Deslocar o tubo de ligação (fig. 60, **item 1**) sobre as ligações do colector e fixar com grampos (fig. 60, **item 4**) do conjunto de ligação.

Prolongar o conjunto de união

- ▶ Instalar o anel de aperto (fig. 61, **item 2**) e a porca no cotovelo (fig. 61, **item 3**).
- ▶ Colocar o tubo de cobre com o prolongamento correspondente (18 mm, fig. 61, **item 1**) para as uniões roscadas de anel de aperto.
- ▶ Apertar as uniões roscadas.




Fig. 59 Apresentação esquemática e conteúdo do fornecimento




Fig. 60 Conjunto de ligação entre duas filas de colectores




Fig. 61 Aumentar o tubo de ligação

10 Trabalhos finais

10.1 Controlo de instalação



CUIDADO!

DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a corrosão, quando ficam restos de água após a lavagem ou após um teste de pressão, durante períodos mais prolongados, na instalação solar.

- ▶ Ponha a instalação solar a funcionar logo após a lavagem/teste de pressão com Solarfluid (consultar as instruções da unidade completa para indicações sobre lavagem/teste de pressão). Caso contrário, efectuar mais tarde a lavagem/o teste de pressão.



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Efectue os trabalhos de isolamento só após os trabalhos de controlo terem sido levados a cabo.

Trabalhos de controlo

1.	As ligações de tubo ondulado, tampas de fecho e tubos de ligação estão apertados com grampos?	<input type="checkbox"/>
2.	Os perfis estão ligados com ganchos de fixação para telhados e porcas móveis?	<input type="checkbox"/>
3.	Protecção contra deslizamento instalada e encaixada no perfil?	<input type="checkbox"/>
4.	Sensor inserido até ao batente e apertado com união roscada de aperto?	<input type="checkbox"/>
5.	Ensaio de pressão efectuado e todas as ligações vedadas (ver instruções da unidade completa)?	<input type="checkbox"/>



INFORMAÇÃO PARA O INSTALADOR

Se efectuar a purga da instalação solar com um purgador automático (acessório), deve fechar a válvula de esfera após o processo de purga (ver instruções de instalação da unidade completa).

10.2 Isolar os cabos de ligação e os tubos colectores

- ▶ Cortar os isolamentos (710 mm de comprimento) em peças de 88 mm e colocar em volta das ligações de tubo ondulado entre os colectores.

Isolamento das tubagens colectoras do lado do prédio na montagem interior e exterior

- No isolamento das tubagens no exterior, utilize material resistente a radiação UV e a altas temperaturas.
- No isolamento das tubagens no interior, utilize material resistente a altas temperaturas.
- Proteja, eventualmente, os isolamentos de bicadas dos pássaros.

11 Curtas instruções para telhado de telha holandesa e enchimento sob pressão

Estas instruções servem unicamente para uma vista geral dos trabalhos a efectuar. Observe impreterivelmente as descrições completas dos trabalhos nas páginas indicadas e todas as indicações de segurança e para o instalador.

Instalar ganchos de fixação para telhado e perfis

1. Rodar a parte inferior do gancho para telhados e encaixar o gancho completo para telhados de acordo com as distâncias (capítulo 5.1 "Determinar as distâncias", página 14) numa depressão de telha. página 15
2. Fazer deslocar para cima a parte inferior do gancho para telhados e apertar a união roscada página 15
3. Unir entre si os perfis com os ligadores de encaixe. página 24
4. Fixar os perfis aos ganchos para telhados. página 24
5. Alinhar os perfis horizontal e lateralmente. página 25
6. Instalar protecções contra deslizamento em ambos os furos oblongos interiores dos perfis inferiores. página 25




Fig. 62 Instalação sobre telhado

Preparar a instalação dos colectores

7. Colocar tampas de fecho nas ligações não utilizadas e fixar com grampos. página 28

Fixar os colectores

8. Deslocar os retentores de colector unilaterais direitos nos perfis. página 28
9. Colocar o primeiro colector direito nos perfis e deslocar para o retentor do colector. página 29
10. Aparafusar o retentor do colector direito. página 29
11. Colocar o retentor de colector bilateral no perfil e deslocar para o primeiro colector. página 29
12. Deslocar a ligação de tubo ondulado sobre as ligações do primeiro colector e fixar com grampos. página 30
13. Deslocar o segundo colector para o primeiro e instalar o segundo grampo. página 30
14. Apertar os parafusos do retentor de colector bilateral. página 31
15. Proceder do mesmo modo com todos os outros colectores. página 31
16. Instalar o retentor de colector unilateral do lado esquerdo. página 31

Ligar os tubos colectores

17. Introduzir e aparafusar o retentor do colector até ao batente no colector com a tubagem de avanço a ligar. página 32
18. Deslocar os tubos de ligação sobre a ligação de avanço e a ligação de retorno e fixar com grampos. página 33
19. Passar o tubo da ligação de avanço juntamente com o cabo do sensor através da telha de ventilação e do isolamento do telhado. página 33
20. Efectuar o controlo da instalação página 38
21. Isolar os tubos colectores e a ligação de tubo ondulado com material resistente aos UV e a altas temperaturas. página 38




Fig. 63 Ligação hidráulica




Fig. 64 Instalar o sensor do colector e tubos colectores

Vulcano Termo Domésticos, SA
Dept. Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301

Serviço Pós-venda

808 275 325

Chamada local

